

**Alarmtjenester**

## Table of Contents

1	Alarmtjenester .....	3
1.1	Intruder .....	3
1.1.1	Intruder Home 4G T25 .....	3
1.1.2	Intruder Business 4G M30 .....	3
1.1.3	Intruder High Risk 4G M3 .....	3
1.1.4	Tilleggstjenester Intruder .....	4
1.2	Fire 4	
1.2.1	Fire Building 4G T25 .....	4
1.2.2	Fire Personel 4G M30 .....	4
1.2.3	Fire Care 4G M3 .....	4
1.2.4	Tilleggstjenester Fire .....	5
1.3	Flexi 5	
1.3.1	Flexi Alarm 4G T25 .....	5
1.3.2	Tilleggstjenester Flexi .....	5

# 1 Alarmtjenester

## 1.1 Intruder

### 1.1.1 Intruder Home 4G T25

Abonnementet består av en sikker, trådløs alarmoverføring med høy pålitelighet og enkel idriftsettelse. Tjenesten brukes primært for overføring av innbruddsalarm fra boliger. Tilfredsstiller FGs sikkerhetsgrad 1 med krav om rapporteringstid hver 25. time (T25).

Inkludert i tjenesten
T25
Overføring til alarmmottak

### 1.1.2 Intruder Business 4G M30

Med abonnementet Intruder Business er alarmkommunikasjonen mellom ditt alarmanlegg og valgt alarmstasjon hele tiden overvåket, og kommunikasjonen har en rapporteringstid på hvert 30. minutt (M30). Abonnementet tilfredsstiller kravene til FG Grad 2 og beskyttelseklasse B1 (FG Grad 2 er den laveste tillatte sikkerhetsgraden for anlegg til næringslivet.) Kombinasjonen av to føringsveier, mobil- og fastnett, gjør denne løsningen til bransjens sikreste.

Inkludert i tjenesten
M30
To føringsveier
Overføring til alarmstasjon

### 1.1.3 Intruder High Risk 4G M3

Tjenesten leverer på kravene FG Grad 3, beskyttelseklasse B1 og rapporterer eventuelle kommunikasjonsfeil etter 3 minutter (M3). Abonnementet er tilpasset overføring av innbruddsalarm for virksomheter med særlig høy risiko for innbrudd, eller der det er spesielt viktige ting å sikre. Det kan være menneskeliv, store verdier eller andre grunner til at din bedrift må sikres bedre enn minstekravene. Kombinasjonen av to føringsveier, mobil- og fastnett, gjør denne løsningen til bransjens sikreste.

Inkludert i tjenesten
M3
To føringsveier
Overføring til alarmstasjon

### 1.1.4 Tilleggstjenester Intruder

Mulige tilleggstjenester
Seriell overføring
Fjerndrift - UDL
To føringsveier
Overføring til brannvesen

## 1.2 Fire

### 1.2.1 Fire Building 4G T25

Denne tjenesten tilfredsstillter alarmoverføring fra bygg i risikoklasse 1-4 der bruksområdet er uten særskilte behov. Tjenesten er tilgjengelig for rapportering til alarmstasjon og fjerndrift.

Alarmkommunikasjonen mellom ditt alarmsystem og valgt alarmstasjon er overvåket, og kommunikasjonen kontrolleres hver 25. time (T25).

Inkludert i tjenesten
T25

### 1.2.2 Fire Personel 4G M30

Abonnementet passer for overføring av brannalarm fra bygg i risikoklasse 5 eller 6, samt bygg med lavere risikoklasse med særskilte behov. Tjenesten rapporterer til valgt alarmstasjon hvert 30. minutt (M30), og tilfredsstillter kravet om overføring til offentlig godkjent nødsentral.

Inkludert i tjenesten
M30
Overføring til brannvesen

### 1.2.3 Fire Care 4G M3

Når du har høye krav til sikkerhet gjelder det å ha en alarmoverføring du vet tilfredsstillter alle krav. Fire Care overgår kravene som gjelder for alarmoverføring fra bygg i risikoklasse 5 eller 6, og er tilpasset objekter med særskilt behov for assistert evakuering. Tjenesten kontrolleres kontinuerlig, og eventuelle systemfeil rapporteres til valgt alarmstasjon hvert 3. minutt (M3). Abonnementet tilfredsstillter også kravet om overføring til offentlig godkjent nødsentral.

Inkludert i tjenesten
M3
Overføring til brannvesen

## 1.2.4 Tilleggstjenester Fire

Mulige tilleggstjenester
ESPA
Fjerndrift
To føringsveier
Overføring til brannvesen (Gjelder Fire 4G T25)
Overføring av teknisk- og innbruddsalarm til annet alarmmottak

## 1.3 Flexi

### 1.3.1 Flexi Alarm 4G T25

Maskiner har en tendens til å tvinge mennesker på vakt til enhver tid. Vi mener det bør være omvendt – maskinene skal være på vakt slik at du kan gjøre andre ting. Flexi Alarm gir deg muligheten til å håndtere dine tekniske alarmer uten selv å være til stede. Abonnementet gir mulighet for enkel styring og innhenting av status. Ved å sende en kommando til alarmsenderen fra din egen mobiltelefon vil du automatisk få en respons tilbake med for eksempel status på alle inn- og utganger, batteristatus, mobildekning med mer. Det er også mulig å utføre enkel styring.

Vår tjeneste kontroller forbindelsen kontinuerlig og rapporterer om eventuelle systemfeil hver 25. time (T25). Ønsker du hyppigere rapporteringstid er dette mulig. M30, som er rapportering hvert 30. minutt, eller M30 Dual, hvor du i tillegg har to føringsveier (både kablet og mobilbasert tilkobling). Varsel skjer til valgt alarmstasjon.

Inkludert i tjenesten
T25

### 1.3.2 Tilleggstjenester Flexi

Mulige tilleggstjenester
Seriell overføring
Fjerndrift
Toveis tale
M30
M3
To føringsveier
Overføring til alarmmottak