


SIKKER OVERFØRING AV BRANNALARM



ADD:SECURE

WWW.ADDSECURE.NO

Brannalarm

For eiendomsansvarlige er brann noe av det verste man kan oppleve. Menneskeliv og store verdier står på spill. Sikker alarmoverføring fra AddSecure kan avverge store tragedier og uerstattelige tap forårsaket av brann.

Vår alarmoverføringstjeneste kontrollerer kontinuerlig kommunikasjonen mellom ditt alarmanlegg og valgt alarmmottak. Du kan derfor være trygg på at forbindelsen fungerer mellom objektet (dine verdier) og alarmmottaket, og at eventuelle systemforstyrrelser varsles umiddelbart. Kritiske alarmer sendes i løpet av sekunder til valgt alarmmottak for håndtering i henhold til avtalen du har inngått med alarmmottaket.

Norsk Standard NS3960

Våre alarmsendere tilfredsstiller sertifiseringskravene satt av Norsk Standard, og alle våre abonnement på alarmoverføring er tilpasset de ulike kravene i henhold til NS3960.

Det er risikoen for skade på liv og helse som legges til grunn når bygninger deles inn i risikoklasser. Risikoklassene er retningsgivende for hvilke nødvendige tiltak som skal til for å sikre rømning ved brann. Det er i alt seks risikoklasser. Nedenfor følger en skjematisk oversikt over eksempler på virksomhet og tilsvarende risikoklasse hentet fra NS3960.

RISIKOKLASSE	EKSEMPLER
1	Steder med sporadisk opphold av mennesker. Byggverk med oversiktlige rømningsforhold og mennesker med god kjennskap til utganger og rømningsveier. Eksempler:Arbeidsbrakke,båtนาust,carport,driftsbygningilandbruk,flyhangar,fryselager,garasje, sagbruk, skur og trelastopplag.
2	Industri, kontor, laboratorium, lager, parkeringshus, laboratorium og sprengstoffindustri med rom for brannfarlige varer.
3	Barnehage, skole.
4	Barnehjem, bolig, boligbrakke, fritidsbolig, internat, skoleinternat, studentbolig, selvbetjente turisthytter/vandrerhjem f.eks. turistforeningshytter.
5	Forsamlingslokale, idrettshall, flerbrukshall, kinolokale, kirke, kongressenter, messelokale, museum, salgslonale, teaterlokale, trafikkterminal og tribueanlegg for flere enn 150 personer.
6	Opphold av mennesker som sover eller er sengeliggende. Med mennesker med reduserte muligheter for å bringe seg selv raskt i sikkerhet ved brann. Eksempler:Omsorgsboligerogboligforfunksjonshemmedehvordetforutsettesåbosterkt pleietrengendepersoner.Arrestlokaler,fengsel,feriekoloni,leirskole,overnattingssted, pleieinstitusjon, psykiatrisk pleieinstitusjon og turisthytte/vandrerhjem.
Risikoklasse	Krav til alarmoverføring fra NS3960
1-4	Skal ha overføring til alarmstasjon/vaktselskap, eventuelt til mottakere lokalt i foretaket, og ha en overvåkingstid på minimum 25 timer (T25 ihht. EN50136-1-1).
5-6	Skal ha overføring til godkjent nødalarmeringssentral, og ha en overvåkingstid på minimum 5 timer (T30 ihht. EN50136-1-1).

Abonnementer

Vi har tre ulike abonnementer for overføring av brannalarmer. Abonnementene er tilpasset kravene i Norsk Standard NS3960.

Fire Building

Fire Building er en sikker, trådløs overføringstjeneste med høy pålitelighet og enkel idriftsettelse. Tjenesten tilfredsstiller alarmoverføring fra bygg i risikoklasse 1-4 der bruksområdet er uten særskilte behov. Tjenesten er tilgjengelig for rapportering til alarmstasjon og fjerndrift. Alarmkommunikasjonen mellom ditt alarmsystem og valgt alarmstasjon er overvåket, og kommunikasjonen kontrolleres hver 25. time (T25).

TJENESTE	BRUKSOMRÅDE	INKLUDERT I TJENESTEN	MULIGE TILLEGGSTJENESTER
Fire Building	Overføring av brannalarm fra bygg med risikoklasse 1 og 4, uten særskilte behov.	<ul style="list-style-type: none">• T25	<ul style="list-style-type: none">• Fjerndrift• ESPA• Overføring til alarmstasjon• Overføring til brannvesen

Fire Personel

Tjenesten er tilgjengelig opp til de høyeste sikkerhetskravene som finnes for overføring av brannalarmer. Hvis forbindelsen utsettes for sabotasje eller brytes av en eller annen grunn, sendes en melding umiddelbart til alarmstasjonen og til din mobiltelefon og/eller e-postadresse.

Abonnementet passer for overføring av brannalarm for bygg i risikoklasse 5 eller 6, samt bygg med lavere risiko klasse med særskilte behov. Tjenesten rapporterer til valgt alarmstasjon hvert 30. minutt (M30), og tilfredsstiller kravet om overføring til offentlig godkjent nødalarmeringssentral.

TJENESTE	BRUKSOMRÅDE	INKLUDERT I TJENESTEN	MULIGE TILLEGGSTJENESTER
Fire Personel	Overføring av brannalarm fra bygg med risikoklasse 5 eller 6.	<ul style="list-style-type: none">• M30• Overføring til brannvesen	<ul style="list-style-type: none">• Fjerndrift• ESPA• Overføring til alarmstasjon• To føringsveier

Fire Care

Vår tjeneste «Fire Care» overgår kravene som gjelder for alarmoverføring fra bygg i risikoklasse 5 eller 6, og er tenkt brukt på bygninger med særskilt behov for assistert evakuering. Alarmkommunikasjonen mellom ditt alarmsystem og valgt alarmmottak er hele tiden sikret og ved nedetid på mer enn 3 minutter varsles valgte mottakere på e-post eller SMS. Overføring til 110-sentralen/offentlig brannvesen er inkludert i prisen.

TJENESTE	BRUKSOMRÅDE	INKLUDERT I TJENESTEN	MULIGE TILLEGGSTJENESTER
Fire Care	Overføring av brannalarm fra bygg i risikoklasse 5 eller 6 med særskilt behov for assistert evakuering.	<ul style="list-style-type: none">• M3• Dual overføring• Overføring til 110-sentralen	<ul style="list-style-type: none">• Overføring til privat mottak• Fjerndrift/UDL

Få full kontroll med AddView

AddView er et presentasjons- og behandlingssystem som benyttes innen alarm- og driftsovervåking.

Tjenesten gir deg en samlet oversikt over status, hendelser og eventuelle avvik på anleggene dine. Dette gir mulighet til hurtig utbedring av feil på alarmanleggene som skal sikre liv, verdier eller produksjon.

AddView er meget brukervennlig og benyttes av et stort antall virksomheter for å sikre kontinuerlig kontroll, dokumentasjon og rask avviksbehandling. Ettersom tjenesten er webbasert, trenger du ikke å installere programvare for å ta tjenesten i bruk. Du behøver kun en brukerkonto og tilgang til internett for å logge deg inn.



AddSecure har en egen drift og supportavdeling lokalisert i Oslo. Her overvåkes kommunikasjonen mellom alarmsystemet og valgt mottak, og vi setter umiddelbart i gang tiltak ved systemforstyrrelser. Vår telefonsupport (911 33 700) er åpen mellom 08-16 alle hverdager.